

## Läs innan användning

För utbildade användare över 18 år



### Luftrenare, med grov-, fin- och mikrofilter

- ▶ Dustcontrol DC AirCube 600

### Stopp/Nödstop

- ▶ Vrid av startknappen. Bryt elanslutningen.

### Kontrollera före start

- ▶ Strömbrytaren: i OFF-läge när elen ansluts.
- ▶ Filter: oskadade och riktigt monterade. Packningar: täta.
- ▶ Skyddsutrustning: vid byte/rengöring av filter.

Ej Granskad



Damm

### Skyddsfunktioner

- ▶ Information saknas

### Användningsområde

- ▶ Stoft, byggdamm

### Start

- ▶ Anslut elen. Vrid startknappen till önskat flöde

### Tillsyn/Inspektion

- ▶ Stäng av maskinen och bryt elanslutningen före all tillsyn/inspektion.
- ▶ Filter ska bytas i slutet utrymme. Utbytta filter ska läggas i en plastsäck som försluts.
- ▶ Grovfiltret ska bytas eller dammsugas varje dag. Följ tillverkarens anvisningar.
- ▶ Håll maskinen ren.

### Buller

- ▶ < 80 db(A) ljudtryck - Ej relevant db(A) ljudeffekt

### Tekniska data

- ▶ Drift: 1-fas 230 V
- ▶ Vikt: 10 kg
- ▶ Flöde öppet inlopp: 600 m<sup>3</sup>/h
- ▶ Dammvaskningsgrad: 99,95 %
- ▶ Effekt: 170 W

**OBS!** PSI Personlig säkerhetsintroduktion är ett komplement till, och ersätter inte, tillverkarens manual. Framtagen av Rentalföretagen i samarbete med Dustcontrol AB.